



- NL**
- A. Stroomaansluiting AC 220V
 - B. Aansluitcontact AC 220V
 - C. Algemene schakelaar
 - D. Knop voor omschakeling : Licht / Kanaal
 - E. Knoppen: + en –
– Lichtregeling: 10%→100%
– Kanaalinstelling: 99 kanalen
 - F. Digitaal display (Licht:10~99 /Kanaal:1~99)
 - G. Statusled: Licht =uit / kanaal = knippert
 - H. Smeltzekering 5A
 - I. Bevestigingsvoet voor spigot
 - J. Vergrendelingshendel
 - K. Parapluhouder
 - L. Bowens-S koppeling
 - M. Ontgrendelknop toebehoren
 - N. Beschermkap
 - O. HiBrite LED met koeling
 - P. Afstandsbediening WR-L99
 - Q. Schakelknop slaapstand
 - R. Knop voor omschakeling :
– Lichtregeling (rood)
– Bicolor (oranje) – niet voor LEDB-2000
– Kanaalkeuze (uit)
 - S. Statusled's (rood – oranje – uit)
 - T. Indicatieleed afstandbediening

- FR**
- A. Raccordement électrique AC 220V
 - B. Connexion AC 220V
 - C. Interrupteur général
 - D. Bouton pour commutation : Lumière / Canal
 - E. Boutons : + et –
– Flux lumineux: 10%→100%
– Choix du canal: 99 canaux
 - F. Écran digital (Flux : 10~99 / Canal : 1~99)
 - G. LED témoin: Lumière=éteint /Canal=clignote
 - H. Fusible 5A
 - I. Pied de fixation pour spigot
 - J. Levier de verrouillage
 - K. Support parapluie
 - L. Monture Bowens-S
 - M. Bouton de déverrouillage d'accessoires
 - N. Capot protège-lampe
 - O. LED HiBrite avec refroidissement
 - P. Télécommande WR-L99
 - Q. Bouton mise en veille
 - R. Bouton pour commutation :
– Réglage flux lumineux (rouge)
– Bicolore (orange) – pas pour LEDB-2000
– Choix du canal (éteint)
 - S. LED témoin (rouge – orange – éteint)
 - T. LED commande à distance

Gebruik LEDB-2000 :

NL

1. Plaats de bevestigingsvoet van het toestel op een lampstatief en vergrendel door de knop zacht aan te draaien; regel de hellinghoek en vergrendel met de scharnierklem.
2. Zet **altijd** de algemene schakelaar (C) op **OFF** alvorens de voeding (A) aan te sluiten
3. Verwijder altijd de beschermkap (N) alvorens de LED verlichting in te schakelen (C).
4. Toebehoren (Bowens-S) op het toestel plaatsen en naar rechts draaien; de vergrendeling is automatisch. Gebruik de ontgrendelknop (M) en draai naar links om ze te verwijderen.
5. Lichtstroom regelen; knop (D) drukken zodat led (G) uit is. Regel licht met knoppen (E).
6. Kanaalinstelling; knop (D) drukken zodat led (G) knippert. Stel kanaal in met knoppen (E).

Afstandsbediening WR-L99:

7. Inschakelen afstandsbediening: druk knop (Q) zodat display (F) weergegeven wordt.
 8. Na 10 sec inactief schakelt de WR-L99 automatisch uit. Terug inschakelen: zie punt 7.
 9. Kanaalinstelling: druk knop (R) zodat beide led's (S) niet branden.
Kies met knoppen (E) het kanaal van het te bedienen toestel.
- Alle toestellen van de LEDB-serie met hetzelfde kanaal worden gezamenlijk bediend.
- Door de WR-L99 in te stellen op kanaal 00 en onmiddellijk knop (Q) te drukken worden alle toestellen van de LEDB-serie gezamenlijk en verhoudingsgewijs bediend.
De individuele lichtregeling van ieder toestel blijft behouden en wordt enkel verminderd of vermeerderd met eenzelfde percentage.
 10. Lichtstroom druk knop (R) zodat rode led (S) brandt. Regel de lichtstroom met (E).
 11. Bicolor: NIET van toepassing voor LEDB-2000. Druk knop (R) zodat oranje led (S) brandt.
 12. Slaapmodus: druk knop (Q) tot het LEDB toestel(len) uitschakelt of herinschakelt.
 13. Geheugenfunctie: bij herinschakelen geeft het display de laatst gebruikte instelling weer.
- Opm. :** Stroom uitschakelen bij defect, onderhoud, plaatsen en verwijderen van toebehoren.

Utilisation LEDB-2000 :

FR

1. Placez le pied support de l'appareil sur un trépied lumière et verrouillez la molette en la serrant doucement ; ajustez l'angle d'inclinaison et fixez la rotule.
 2. Mettez l'interrupteur général (C) **toujours sur OFF** avant de brancher l'alimentation (A).
 3. Enlevez toujours le capot protège-lampe (N) avant d'allumer l'éclairage LED (C).
 4. Placer l'accessoire (bague Bowens-S) sur l'appareil et tourner vers la droite, le verrouillage est automatique. Déverrouiller avec le bouton (M) et tourner vers la gauche pour l'enlever.
 5. Régler la lumière : presser (D) de sorte que la LED (G) s'éteint. Régler la lumière avec (E).
 6. Réglage du canal : presser (D) de sorte que la LED (G) clignote. Régler le canal avec (E).
- Télécommande WR-L99:**
7. Activer la télécommande : presser bouton (Q) afin que l'écran de contrôle s'allume.
 8. Après 10 sec d'inactivité le WR-L99 s'éteint automatiquement. Réactiver : voir point 7.
 9. Réglage du canal : presser le bouton (R) de sorte que les deux LED (S) sont éteintes.
Choisir le canal de l'appareil à actionner avec les boutons (E).
- Tous les appareils de la série LEDB avec le même canal sont commandés conjointement.
- En réglant le WR-L99 sur le canal 00 et en appuyant immédiatement sur le bouton (Q) tous les appareils de la série LEDB sont commandés conjointement et proportionnellement Le réglage individuel de chaque appareil reste conservé et est uniquement réduit ou augmenté d'un même pourcentage.
 10. Lumière: presser (R) de sorte que la LED rouge (S) s'allume. Régler la lumière avec (E).
 11. Bicolore: PAS applicable au LEDB-2000. Presser bouton (R) de sorte que la LED orange (S) s'allume.
 12. Mode de veille : presser bouton (Q) jusque l'appareil(s) LEDB s'éteint ou se réenclenche.
 13. Fonction mémoire : lors du réenclenchement l'écran affiche le dernier réglage utilisé.

Rem. : Couper le courant lors de défauts, entretien, placement ou enlèvement d'accessoires.