


Technische gegevens Spécifications techniques	SF-01
Vermogen Puissance	130 W
Luchtverplaatseing Débit d'air	20m ³ /min
Rregeling luchtdebiet Réglage du débit d'air	Traploos van 20% tot 100% En continu de 20% à 100%
Toerental ventilator Nombre de tours du ventilateur	Max. 2600 r/min
Geluidsniveau Niveau sonore	≤ 72 dB/A
Condensator Condensateur	2,7 µF/450V
Bevestigingsvoet Pied support	Voor bevestiging op lampstatief Pour fixation sur trépied lumière
Zekering Fusible	5 A
Voeding Alimentation	AC 110 – 240V
Aansluitkabel / Kabel bedieningspaneel Câble réseau / Câble panneau de commande	5 m / 3m
Afmetingen Dimensions	Ø260 x 330 mm
Gewicht Poids	7 kg

	<ul style="list-style-type: none"> - Deze toestellen mogen niet bij het gewone huisvuil gevoegd. - Ze dienen voor recyclage afgeleverd in een containerpark of bij de verkoper. - Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. - Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage ou chez le vendeur.
--	---

GSL NV/SA
Langstraat 13
3384 Glabbeek (Attenrode)
België - Belgique
 tel. +32(0)16779367
 info@gsl.be

illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment

illuStar SF-01 www.illustar.eu www.gsl.be N-F 01.09.13

illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI

SF-01

VENTILATEUR DE STUDIO

STUDIOVENTILATOR

NL


Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel in gebruik neemt

- Dit toestel is bestemd voor uitsluitend gebruik door vakkundige beroeps- en amateurfotografen.
- Het toestel is voorzien om aangesloten te worden op een stroomnet van 230V-50Hz.-
- Het toestel is van KLASSE I en dient dus steeds aangesloten op een degelijk geaard stopcontact.
- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt.
- Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets opvalt dat niet normaal is.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het toestel monteert, reinigt en bij onderhoud.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan water, waterdruppels, stoffige of explosieve omgeving
- De behuizing mag niet geopend worden. Zelfs uitgeschakeld kan er spanning op onderdelen staan.
- Let op dat doek of dergelijke de ventilatoropeningen niet afdekken.
- Let op dat er zich geen kleinere voorwerpen in het toestel bevinden of kunnen worden meegezogen..
- Bevestigingsknoppen en hendels van de toestellen en toebehoren enkel met de hand zacht aandraaien.
- Raak de hete delen van het toestel niet aan. Zorg dat ook het netsnoer deze delen niet raakt.
- Laat na gebruik het toestel afkoelen alvorens het op te bergen.
- **Let op wanneer er kinderen in de buurt zijn!**

FR

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à l'utilisation par des photographes professionnels et amateurs compétents.
- L'appareil est prévu pour raccordement sur un réseau électrique de 230V-50Hz.
- L'appareil est de CLASSE I et doit donc être raccordé à une prise de courant avec contact de terre.
- Insérez complètement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.
- Tenez soin à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé.
- En cas d'anomalie, débranchez immédiatement la fiche du câble l'alimentation.
- Retirez la fiche de la prise de courant pendant le montage, nettoyage et entretien de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, des gouttes d'eau, un entourage poussiéreux ou explosif.
- Ne pas ouvrir le boîtier. Même débranché, il reste de la tension sur certaines parties internes.
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie ne sont pas obstruées par du tissu ou autre objet.
- Assurez-vous qu'ils n'y a pas de petits objets dans l'appareil ou qui peuvent être aspirés.
- Serrez les boutons de fixation et leviers uniquement à la main, sans les forcer.
- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Eloignez également le câble réseau de ces parties.
- Laisser refroidir l'appareil après utilisation et avant de le ranger.
- **Faites attention quand il y a des enfants dans le voisinage!**



câble 5m kabel




Fig. 1




Fig. 2

SF-01

NL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Ventilatorhuis Ø260 | 7. Algemene schakelaar |
| 2. Luchtinlaat | 8. Bevestigingsbeugel |
| 3. Luchtuitlaat | 9. Bevestigingsvoet voor lampstatief |
| 4. Vleugelknop M6 | 10. Regelknop debiet |
| 5. Bedieningspaneel met kabel 3m | 11. Connector 230V voor stroomkabel 5m |
| 6. Zekering 5A | 12. Handvat |

Gebruik:

- Plaats de beugel ((8) op de ventilatorhuis (1) en bevestig door de vleugelknop (4) zacht aan te draaien (Fig 1 en 2).
- Plaats de ventilator met de bevestigingsvoet (9) op een lampstatief en vergrendel door de knoppen (4) zacht aan te draaien.
- Regel de hellinghoek van de ventilator en zet vast met de vleugelknoppen (4) door ze zacht aan te draaien.
- Zorg dat de in- en uitlaten niet zijn afgedekt en dat er zich niets in de ventilator bevindt.
- Sluit de bijgeleverde kabel van 5m aan op connector (11) en op een contactdoos 230V.
- Schakel de ventilator AAN-UIT met schakelaar (7).
- Regel het luchtdebiet met regelknop (10).

Opmerking : Bij defecten, het verplaatsen van het toestel en bij onderhoud: de stroom uitschakelen. Gebruik het juiste type zekering..

FR

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Enveloppe du ventilateur Ø260 | 7. Interrupteur général |
| 2. Entrée d'air | 8. Etrier de fixation |
| 3. Sortie d'air | 9. Pied support pour trépied lumière |
| 4. Bouton papillon M6 | 10. Bouton de réglage du débit |
| 5. Panneau de commande avec câble 3m | 11. Connecteur 230V pour câble 5m |
| 6. Fusible 5A | 12. Poignée |

Utilisation :

- Placez l'étrier de fixation (8) sur l'enveloppe du ventilateur (1) et fixez en serrant doucement les boutons (4) (Fig 1 et 2).
- Placez le ventilateur avec le pied de support (9) sur un trépied lumière et verrouillez la molette en la serrant doucement.
- Ajustez l'angle d'inclinaison du ventilateur et fixez en serrant doucement les boutons (4).
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie ne sont pas obstruées et qu'ils n'y a rien dans le ventilateur.
- Branchez le câble fourni de 5m au connecteur (11) et à une prise 230V.
- Actionnez l'interrupteur (7) pour la mise en marche et l'arrêt du ventilateur.
- Ajustez le débit d'air avec le bouton de réglage (10).

Remarque : En cas de défauts, du déplacement de l'appareil et de l'entretien : couper le courant. Utilisez le type de fusible correct.